

### Диагностические ошибки DETROIT DIESEL

коды	
11	Низкое напряжение на входе датчика всережимного регулятора VSG
12	Высокое напряжение на входе датчика всережимного регулятора VSG
13	Низкое напряжение на входе датчика уровня ОЖ
14	Высокое напряжение на входе датчика температуры масла, ОЖ или промежуточного охладителя
15	Низкое напряжение на входе датчика температуры масла, ОЖ или промежуточного охладителя
17	Высокое напряжение на входе датчика уровня ОЖ
18	Высокое напряжение на входе датчика положения перепускного клапана или дроссельной заслонки
19	Низкое напряжение на входе датчика положения перепускного клапана или дроссельной заслонки
21	Высокое напряжение на входе датчика положения дроссельной заслонки
22	Низкое напряжение на входе датчика положения дроссельной заслонки
23	Высокое напряжение на входе датчика температуры топлива
24	Низкое напряжение на входе датчика температуры топлива
25	Активные коды отсутствуют
26	Дополнительная защита #1 или #2, активный вход
27	Высокое напряжение на входе датчика температуры воздуха на впуске
28	Низкое напряжение на входе датчика температуры воздуха на впуске
31	Обрыв или замыкание на массу в цепи вспомогательного выхода со стороны высокого напряжения
32	Замыкание на "плюс" АКБ или обрыв в цепи контрольной лампы CEL или SEL
33	Высокое напряжение на входе датчика турбонаддува
34	Низкое напряжение на входе датчика турбонаддува
35	Высокое напряжение на входе датчика давления масла
36	Низкое напряжение на входе датчика давления масла
37	Высокое напряжение на входе датчика давления топлива
38	Низкое напряжение на входе датчика давления топлива
39	Потеря мощности в мощностном режиме
39	Нет ответа от клапана EGR
39	Нет ответа от привода изменения геометрии турбины
39	Привод изменения геометрии турбины в макс. Положении
39	Слабый поток воздуха
39	нет связи между клапаном EGR и приводом изменения геометрии турбины
41	Избыток сигналов SRS (недостает TRS)
42	Мало сигналов SRS (недостает SRS)
43	Низкий уровень ОЖ
44	Высокая температура масла, ОЖ, промежуточного охладителя или воздуха на впуске
45	Низкое давление масла
46	Низкое напряжение батареи ECM
47	Высокое давление топлива, воздуха на впуске или турбонаддува
48	Низкое давление топлива или воздуха на впуске
52	Неисправность аналого-цифрового преобразователя ECM
53	Неисправность энергонезависимой памяти ECM
54	Неисправность датчика скорости транспортного средства
55	Неисправность линии передачи данных J1939
56	Неисправность линии передачи данных J1587

57	Неисправность линии передачи данных J1922
58	Перегрузка по крутящему моменту
61	Запаздывание срабатывания форсунки
62	Замыкание на "плюс" АКБ. обрыв в цепи или механическое повреждение вспомогательного выхода
63	Замыкание на "плюс" АКБ или обрыв цепи формирователя ШИМ
64	Неисправность па входе датчика оборотов турбонагнетателя
65	Неисправность на входе датчика положения дроссельной заслонки
66	Неисправность на входе датчика детонации
67	Неисправность на входе датчика давления ОЖ или воздуха на впуске
68	Замыкание на массу или обрыв в цепи переключателя холостых оборотов
71	Преждевременное срабатывание форсунки
72	Превышение скорости транспортного средства
73	Неисправность па входе положения газового клапана или ESS
74	Замыкание на массу в защитном контуре оптимизированных холостых оборотов
75	Высокое напряжение в батарее ECM
76	Превышение оборотов двигателя при торможении двигателем
77	Высокая температура топлива
81	Высокое напряжение сигнала уровня масла, давления в картере, начала газодизельного впрыска или температуры отработанных газов
82	Низкое напряжение сигнала уровня масла, давления в картере, начала газодизельного впрыска или температуры отработанных газов
83	Высокие уровень масла, давление в картере, температура отработанных газов или давление во внешнем насосе
84	Низкие уровень масла или давление в картере
85	Превышение оборотов двигателя
86	Высокое напряжение на входе внешнего насоса или датчика барометрического давления
87	Низкое напряжение на входе внешнего насоса или датчика барометрического давления
88	Низкое давление ОЖ